

Elektriline nina- ja kõrvakarvade trimmer

Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi enne seadme kasutamist. Juhendi järgimine aitab tagada ohutu kasutamise ning pikendada toote eluiga.

1. Ohutusjuhised

- Ärge kasutage seadet, kui lõikepea või korpus on kahjustatud.
- Ärge sisestage trimmerit liiga sügavale ninasõõrmesse või kõrva.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Ärge laadige seadet niiskes keskkonnas.

2. Toote ehitus

Seade koosneb järgmistest osadest: kaitsekork, lõikepea, võll, korpus, toitenupp, laadimisindikaator ja USB-laadimiskaabel.

3. Kasutamine

1. Vajutage toitenuppu seadme sisselülitamiseks.
2. Asetage trimmer ettevaatlikult ninasõõrmesse või kõrva.
3. Liigutage seadet aeglaselt ringjate liigutustega.
4. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja asetage kaitsekork tagasi.

4. Lõikepea eemaldamine ja paigaldamine

Lõikepea eemaldamiseks keerake seda vastupäeva ja tõmmake ettevaatlikult välja. Paigaldamiseks asetage lõikepea tagasi ja keerake päripäeva, kuni see lukustub.

5. Laadimine

- Ühendage USB-kaabel seadmega ja toiteallikaga.
- Punane tuli näitab, et seade laeb.
- Roheline tuli näitab, et aku on täis laetud.
- Täislaadimine võtab umbes 5 tundi.

6. Hooldus ja puhastamine

- Eemaldage lõikepea enne puhastamist.
- Loputage lõikepead voolava vee all.
- Ärge kastke kogu seadet vette.

- Laske osadel täielikult kuivada enne kokkupanekut.

7. Probleemide lahendamine

Kui seade ei tööta, kontrollige aku laetust ja veenduge, et lõikepea on õigesti paigaldatud. Kui probleem püsib, võtke ühendust müüja või hoolduskeskusega.

8. Tehnilised andmed

Toote nimetus	Elektriline nina- ja kõrvakarvade trimmer
Laadimine	USB
Tööaeg	kuni 210 minutit
Laadimisaeg	umbes 5 tundi

9. Garantii ja vastutus

Tootel on 1-aastane garantii alates ostukuupäevast. Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud vale kasutamise, kukkumise, niiskuskahjustuste või loata paranduste tõttu.