

JUUKSETRIMMER T1

KASUTUSJUHEND

TOOTE OSAD

1. Trimmeripea
2. Toitenupp
3. Toiteindikaatori tuli
4. Tüüp-C laadimispesa
5. Tüüp-C laadimiskaabel
6. Õli
7. Puhastushari
8. Juhtkammid

HOIATUS

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks laste poolt.
Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
Ärge kasutage seadet vee läheduses ega niisketes tingimustes.
Ärge kastke seadet vette.
Ärge muutke ega võtke seadet lahti.
Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud laadimiskaablit.
Kui seade kuumeneb ebanormaalselt, lõpetage kasutamine.
Hoidke seade eemal tule- ja kuumusallikatest.
Ärge kasutage seadet magamise ajal.
Ärge kasutage seadet, kui teil on nahahaigusi, avatud haavu või ärritusi lõikuse piirkonnas.

LAADIMINE

Enne esmakordset kasutamist laadige seadet täielikult.
Ühendage laadimiskaabel seadme Tüüp-C laadimispeassa.
Ühendage kaabli teine ots USB-toiteallikaga.
Laadimise ajal süttib indikaatorituli.
Täislaadimine võtab umbes 2 tundi.
Täislaetud seade võimaldab umbes 90 minutit kasutusaega.

KUI TOODE EI TÖÖTA

Kontrollige, kas seade on laetud.
Kontrollige, kas laadimiskaabel on korralikult ühendatud.
Kui seade ei tööta pärast laadimist, lõpetage kasutamine.
Ärge parandage seadet ise.
Võtke ühendust müüja või volitatud hoolduskeskusega.

KASUTAMINE

Veenduge, et trimmer ja lõikamisala on puhtad.
Vajutage toitenuppu seadme sisselülitamiseks.
Hoidke trimmerit sobiva nurga all ja liikuge aeglaselt karvakasvu vastu.
Kasutage sobivat juhtkammi vastavalt soovitud pikkusele.
Pärast kasutamist lülitage seade välja.

LÜHIKESTE JUUSTE LÕIKAMINE

Kasutage trimmerit ilma juhtkammita väga lühikese tulemuse saavutamiseks.
Hoidke seadet kindlalt ja liikuge aeglaste, ühtlaste liigutustega.
Ärge suruge seadet tugevalt vastu nahka.
Parima tulemuse saavutamiseks liikuge vastu karvakasvu.

REGULAARNE HOOLDUS

Puhastage trimmeripea pärast iga kasutamist.
Kasutage kaasasolevat puhastusharja.
Kandke trimmeripeale paar tilka hooldusõli regulaarselt.
Ärge peske seadet voolava vee all.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Lülitage seade välja.
Eemaldage trimmeripea.
Puhastage lõikeosa harjaga.
Kandke 1–2 tilka õli lõikeosale.
Paigaldage trimmeripea tagasi.

SOOJAD NÕUANDED

Ärge jätke seadet pikaks ajaks laadima.
Kui seadet ei kasutata pikka aega, laadige akut vähemalt kord 3 kuu jooksul.
Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes.

TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus: Juuksetrimmer
Mudel: T1
Nimipinge: 110–240 V
Sagedus: 50/60 Hz
Laadimisaeg: umbes 2 tundi
Kasutusaeg: umbes 90 minutit

SOE MEENUTUS

See seade on isiklik hooldustoodet.
Kui teil on küsimusi või vajate tuge, võtke ühendust müüjaga.