

LED MASK PRO

4D LED NÄOMASK

KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles edaspidiseks kasutamiseks.

Pakendi sisu

- LED näomask
- Juhtpult
- USB-laadimiskaabel
- Kasutusjuhend

Toote kirjeldus

LED MASK PRO on koduseks kasutamiseks mõeldud LED-valgusteraapia näomask. Seade on loodud naha hoolduse toetamiseks erinevate valgusrežiimide abil.

Kasutamine

1. Puhastage näonahk hoolikalt ja kuivatage.
2. Ühendage mask juhtpuldiga.
3. Asetage mask näole ja kinnitage mugavalt.
4. Lülitage seade sisse ning valige sobiv valgusrežiim.
5. Seadistage taimer (soovitatav 10–20 minutit).

Valgusrežiimid

Punane valgus – aitab toetada naha elastsust ja pingulolekut.

Sinine valgus – sobib probleemsele ja rasusele nahale.

Roheline valgus – aitab nahka rahustada ja ühtlustada nahatooni.

Kollane valgus – aitab parandada naha üldist välimust ja sära.

Pärast kasutamist

Eemaldage mask näolt ning kandke nahale sobiv niisutav hooldustoodet. Vältige vahetult pärast hooldust otsest päikesekiirgust.

Laadimine

Laadige seadet ainult kaasasoleva USB-kaabliga. Ärge kasutage seadet laadimise ajal. Täislaadimine võtab ligikaudu 3–4 tundi.

Hooldus ja puhastamine

Puhastage maski pinda pehme kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage alkoholi ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge kastke seadet vette.

Ohutusjuhised

Seade on mõeldud kosmeetiliseks kasutamiseks ega ole meditsiiniline seade. Ärge kasutage seadet raseduse ajal, epilepsia või valgustundlikkuse korral ilma arstiga konsulteerimata. Ebamugavuse korral lõpetage koheselt kasutamine.