

Pöörlev näomasseeriya SJ39 – kasutusjuhend

Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi enne seadme kasutamist ning säilitage see edaspidiseks.

Komplekti sisu

- Pöörlev näomasseeriya
- USB-laadimiskaabel
- Kasutusjuhend

Toote kirjeldus

Pöörlev näomasseeriya SJ39 on kompaktna ja mugav seade näo ja kaela hoolduseks. Seade kasutab pöörlevat massaažipead, mis pakub lõõgastavat massaaži ning toetab igapäevast nahahooldust. Ergonoomiline käepide muudab seadme kasutamise lihtsaks ja mugavaks.

Toote osad

- Pöörlev massaažipea
- Sisse- ja väljalülitusnupp
- Kiiruse valikunupp
- LED-indikaator
- Laadimispesa

Kasutamine

Enne esmakordset kasutamist laadige seade täielikult.

1. Vajutage toitenuppu seadme sisselülitamiseks.
2. Valige sobiv massaažirežiim kiiruse nupu abil.
3. Asetage massaažipea nahale ja liigutage seda aeglaselt ringjate liigutustega.
4. Kasutage näol või kaelal kuni 5–10 minutit.
5. Pärast kasutamist lülitage seade välja.

Puhastamine

Pärast kasutamist puhastage massaažipea kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega kastke seadet vette.

Laadimine

- Ühendage USB-kaabel seadmega ja toiteallikaga.
- Laadimise ajal vilgub LED-indikaator.
- Täislaadimisel jääb indikaator püsivalt põlema.
- Soovitav laadimisaeg on kuni 2 tundi.

Ohutusjuhised

- Ärge kasutage seadet kahjustatud või ärritunud nahal.
- Ärge kasutage seadet vees või väga niiskes keskkonnas.
- Ärge võtke seadet ise lahti.
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
- Ebamugavustunde korral lõpetage kasutamine.

Tehnilised andmed

Toote nimetus	Pöörlev näomasseerija SJ39
Materjal	ABS / PC / silikoon
Aku	300 mAh
Tööaeg	kuni 60 minutit
Laadimispinge	5 V / 0,4 A
Võimsus	5 W