

## Elektriline peamassaažer – kasutusjuhend

Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi enne seadme kasutamist ning säilitage see edaspidiseks.

### Ohutusjuhised

- Kasutage toodet ettevaatlikult, kui teil on südamehaigusi, kasvajaid, kõrge vererõhk või muid terviseprobleeme.
- Ärge kasutage kahjustatud, põletikulisel või tundlikul nahal.
- Kui tunnete ebamugavust, lõpetage kasutamine ja konsulteerige spetsialistiga.
- Ärge kasutage toodet märgades tingimustes.

### Märkused

- Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel.
- Ärge hoidke toodet vee, tule, kõrge temperatuuri või niiskuse läheduses.
- Ärge kasutage toodet märgade kätega.

### Kasutamine

1. Asetage peamassaažer pähe.
2. Vajutage nuppu üks kord, et aktiveerida 1. massaažitaseme.
3. Vajutage nuppu uuesti, et vahetada 2. ja 3. massaažitaseme vahel.
4. Soovitav kasutusaeg on kuni 10 minutit korraga.

### Laadimine

- Laadige seadet USB-kaabliga.
- Täislaadimine võtab umbes 3 tundi.
- Täislaetud seade võimaldab kasutada kuni 1,5 tundi.

### Tehnilised andmed

| Toote nimetus   | Elektriline peamassaažer |
|-----------------|--------------------------|
| Mudel           | 1806                     |
| Aku mahutavus   | 650 mAh                  |
| Laadimispinge   | DC 5V / 1A               |
| Nimipinge       | DC 3,7 V / 500 mA        |
| Massaažitasemed | 3                        |
| Kaal            | 163 g                    |
| Mõõdud          | 137 × 137 × 77 mm        |

### Vastutusest loobumine

Toode on mõeldud heaolu ja lõõgastuse eesmärgil. Tegemist ei ole meditsiiniseadmega.  
Terviseprobleemide korral konsulteerige enne kasutamist spetsialistiga.