

Peamassaažer (Scalp Massager) – kasutusjuhend

Kerge ja käesõbralik disain. Seade imiteerib käsitsi tehtavat massaaži.

Toote kirjeldus

Intelligentne peamassaažer kasutab üliõhukest disaini ja uuenduslikku mehaanilist struktuuri, muutes seadme kergemaks ja õhemaks, pikendades aku tööaega ning suurendades haardejõudu. Seadet on mugav ja vähese vaevaga kasutada. Sobib nii kuivaks kui märjaks kasutamiseks. 360° käe liikumist imiteeriv massaaž ning toidukvaliteediga silikoonist massaažiotsikud pakuvad lõõgastavat hooldust ja meeldivat kasutuskogemust.

Funktsionaalsed režiimid

Ühe massaažitsükli kestus on 10 minutit.

1. režiim – Õrn massaaž
2. režiim – Hõõruv ja rahustav massaaž
3. režiim – Sügav ja terviklik pingeleevendus

Toote omadused

- Kerge ja mugav käes hoida
- Imiteerib käsitsi tehtavat massaaži
- 181 g kerge korpus, vähendab käe koormust
- 26 sõtkumisotsikut, 360° pöörlev massaaž
- Kahekordne funktsionaalne konks – sobib laadimiseks ja hoiustamiseks
- Reguleeritav kiirus – vastab igapäevastele hooldusvajadustele

Komplekti sisu ja ehitus

Enne esmakordset kasutamist eemaldage kaitsekile laadimiskontaktilt ja laadige seade täielikult.

Toote osad:

- Massaažiotsikud (toidukvaliteediga silikoon)
- Toitenupp
- Laadimisport (Type-C)
- Täielikult veekindel korpus
- USB Type-C laadimiskaabel

Kasutamine ja seadistused

1. Sisse- ja väljalülitamine:

Vajutage toitenuppu 2 sekundit, et seade sisse või välja lülitada.

2. Režiimi vahetamine:

Vajutage toitenuppu lühidalt, et vahetada massaažirežiime. Režiimid vahetuvad järjestikku ning vastav märgutuli vilgub.

Intelligentne meeldetuletus:

- Madala aku hoiatus – märgutuli vilgub, kui aku vajab laadimist.
- Laadimise märgutuli – laadimise ajal põleb tuli; täislaetuna muutub märgutuli roheliseks.
- Automaatne väljalülitus – seade lülitub automaatselt välja pärast 10 minutit kasutamist.

Ohutusjuhised ja tähelepanekud

1. Enne kasutamist eemaldage ehted või muud esemed, mis võivad massaaži mõjutada.
2. Ärge kasutage seadet kahjustatud või põletikulisel nahal.
3. Ärge kasutage, kui esineb turse, põletik või verejooks.
4. Ärge kasutage raskete haiguste, avatud haavade või luumurdude korral.
5. Ärge kasutage alkoholi või ravimite mõju all.
6. Ärge kasutage seadet kõndides, sõites või välitingimustes.
7. Kui kasutamisel tekib ebamugavustunne, lõpetage koheselt kasutamine.
8. Seade ei ole mõeldud lastele.
9. Seade sisaldab täppis detaile – ärge võtke seda ise lahti.

Tehnilised andmed

Toote nimetus	Intelligentne peamassaažer
Aku mahutavus	800 mAh
Nimipinge	5 V
Nimivõimsus	5 W
Laadimisport	Type-C